



# CONSEILS POUR UTILISER AU MIEUX VOTRE PHENIX NEO

## AVANT ALLUMAGE

1. **ENLEVER LES CENDRES** avec la ramassette fournie **avant chaque allumage**.
2. **NETTOYER LA VITRE** si cela est nécessaire : une vitre propre se salira moins vite !
  - Si l'encrassement est faible, du papier et de la paille de fer 00, ou 000 seront suffisants.
  - Sinon utiliser un produit spécifique (BG Clean).
3. **OUVERTURE MAXIMUM DE L'ENTRÉE D'AIR DE COMBUSTION** : positionner le thermostat vers la droite. 
4. **CHOIX DU RÉGIME DE VENTILATION (SI OPTION PRÉSENTE)**
  - Tourner le bouton du variateur de vitesse pour sélectionner un débit désiré.
  - 0 pour une convection naturelle (si le Phénix Neo est équipé de 4 sorties d'air chaud).

## ALLUMAGE

5. **PROCÉDER À L'ALLUMAGE**
  - Avec une quantité **suffisante** de petit bois d'allumage et quelques bûches choisies dans les **plus petites**.
  - Répartir le combustible sur **toute la largeur** du Phénix Neo.
6. **FERMETURE DE LA PORTE**
  - Si l'allumage est difficile, on peut garder la porte légèrement relevée (quelques centimètres).
  - Après 5 minutes, fermeture complète de la porte.

**PS : PAR LA SUITE, VEILLES A TOUJOURS ABAISSER COMPLETEMENT LA PORTE POUR EVITER UN EXCES D'AIR DE COMBUSTION : RISQUE IMPORTANT DE SURCHAUFFE ET DEGRADATION DU PHENIX NEO !**
7. **MONTÉE EN TEMPÉRATURE DU PHÉNIX NEO**

Laisser le thermostat ouvert au maximum pendant 30 minutes, de même que la porte abaissée pour obtenir le plus rapidement possible une température élevée de combustion, et un bon tirage.

## CONDUITE DU FEU

8. **RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE**

Après la 1ère demi-heure, vous pouvez choisir avec la commande du thermostat l'allure de feu dont vous avez besoin. Sauf en cas de fort tirage, il est conseillé de ne pas fermer complètement le thermostat, afin d'assurer un feu d'une intensité suffisante pour préserver une bonne combustion. C'est après cette première ½ heure de feu que le Phénix Néo peut être utilisé vitre relevée pour profiter d'un véritable feu ouvert.
9. **RECHARGE DU FEU**
  - Ne procéder à une nouvelle charge de bois que lorsque la précédente est déjà largement consommée, pour éviter de mettre votre foyer en surcapacité.
  - Répartir les nouvelles bûches sur toute la largeur du Phénix Neo.
10. **CHOIX DU COMBUSTIBLE**

Seul du bois sec permet une combustion de qualité. Idéalement, l'humidité du bois sera de 15 % au maximum. Les avantages sont une vitre propre - un conduit de cheminée propre - une chaleur importante - peu de cendres à enlever... Vous pouvez utiliser des bûches de bois de chauffage, ou de bois compressé.
11. **QUANTITÉ DE COMBUSTIBLE**

Toujours utiliser le Phénix Neo en « bon père de famille » : des surchauffes régulières et des combustibles non appropriés réduiront la longévité du foyer.

**UN NOIRCISSEMENT DE L'INTERIEUR DE FOYER EST TOUJOURS LE SIGNE D'UNE MAUVAISE COMBUSTION.**

## ENTRETIEN

- Ramonage annuel du conduit (au minimum, en fonction du bois utilisé).
- Entretien annuel du Phénix Néo : vérification des joints, graissage des chaînes, nettoyage des canaux d'air.